



LED PAR56-lampa med glashölje ANVÄNDARMANUAL

Produktspecifikationer

- LED-lampa
- Skyddsklass: IP68
- Energieffektivitet: klass A
- Reservlampa PAR56
- RGB, VIT, VARMVIT

Grundläggande information:

Ingångsspänning: 12 V AC/DC

- Energiförbrukning: 25W
- Består av: 360 SMD 3528 RGB-lysdioder
360 vita SMD 2835 lysdioder (för vitt)
360 varmvita SMD 2835 lysdioder (för varmvitt)
360 SMD 3528 RGB lysdioder (utrustade med på/av-knapp)
- Färgtemperatur: 5000 K - 7500 K för vitt
2700 K - 4500 K för varmvitt
- Lumen: 1600 lm för vitt och varmvitt
- Spridningsvinkel: 120°
- Armaturhusmaterial: glas
- Mått: 177x100 mm
- Skyddsklass: IP68
- Livslängd: 30 000 timmar
- Förpackning: 55x37x37 cm/12 stycken
- Bruttovikt: 13 kg Nettovikt: 11 kg



INSTALLATION

Lampan passar de flesta vanliga PAR56-poolstrålkastare. Lampan bör installeras i en nisch med skyddsklass IP68.

Anmärkningar:

Installera inte lampan om den ursprungliga nischen är skadad eller förstörd av överhettning.

Installera inte lampan om den externa kabeln eller nischkabeln är skadad.

Se till att lamporna är anslutna till en strömtransformator som matchar det totala antalet lampor. Innan du installerar den nya lampan, se till att den tidigare lampan har svalnat.

1. KOPPLA BORT lampan från strömkällan.
2. Se till att det inte finns några flottörer i poolen.
3. Ta bort fördjupningen från enhetshöljet på poolväggen enligt tillverkarens anvisningar.
4. Se till att kabeln är tillräckligt lång för att placera fördjupningen på pooldäcket. Om inte, sänk vattennivån under fördjupningen.
5. Följ anvisningarna för att ta bort fördjupningen och ta bort lampan.
6. Ta bort kabelkontakten från lampan.
7. Ta bort eventuell synlig kalkavlagring från kontakten med sandpapper om det behövs.
8. Byt ut lampan och anslut kabeln igen. Se till att kabelkontakten är ordentligt fastsatt under lampans skruv.
9. Byt ut tätningsringen om det behövs. Kontakta din leverantör för rätt tätningsring.
10. Se till att alla tätningsringar är på plats.

WARNING! Underlåtenhet att följa kraven kan leda till att vatten kommer in i systemet. Detta kan leda till elektrisk stöt, vilket kan leda till dödsfall, allvarliga skador eller egendomsskador.

11. Fäst nischen och sätt tillbaka den på apparatens hölje.
12. Se till att vattennivån är ovanför nischen före användning.
13. Slå på strömmen.